ABOV 半导体有限公司 带有键盘扫描的9 段 X 7 位 LED 驱动器

MC2101

数据表(Ver. 1.00)



Version 1.00 出版发行 ©2008 ABOV Semiconductor Co., Ltd. All right reserved 本手册的其它资料由 ABOV 半导体有限公司韩国办公室或者销售商和代理人提供。 ABOV 半导体保留更改数据的权利, 并不再另行通知。 这个手册的资料, 图表和其它数据都是正确可靠的, 但是 ABOV 半导体没有责任阻止违反专利权 或其它权利的个人 和团体使用本手册。 注意:本文乃英文版中文翻译,中文文本如有歧义,概以英文为准。



修订记录

版本 1.00 (2008. 12. 15) 初版



概述

MC2101是特别为LED和LED显示驱动器设计的一款芯片。

MC2101有最多12条段输出线,7条位输出线,一个显示存储器,控制电路,4线串行数据接口,和最大8x2的键盘扫描矩阵。

详细说明请参考下表1.1。

这些功能共同构成了一个具有高度可靠外围设备的单片机。

对数字显示器的控制更为方便可靠。

MC2101对引脚分配和应用电路进行了优化,便于PCB制版并能提供低成本的解决方案。

特性

- CMOS 工艺
- 选择段输出线命令: 10~13
- 择位输出线命令: 4~7
- 操作电压: 2.7V~5.5V
- 低功率损耗
- 8步调光控制命令
- 用于时钟, 数据输入, 选通引脚, 数据输出的串行接口
- 20-pin SOP 封装

应用

•段LED 显示: VCR, DVD, MWO

芯片名称	段数	位数	键盘扫描	封装类型
MC2101	9~12段	4~7 位		24脚, SOP

(表 1.1)




引脚说明

引脚名称	I/O	说明	引脚号
osc	I	振荡器输入脚。 此脚通常被推荐使用。	1
DIO	I/O	串行数据输入/输入脚。 此脚在CLK下降沿输出。 此脚在CLK信号上升沿输入串行数据。	2
CLK	I	串行时钟输入脚。 输入数据在上升沿触发。 输出数据在下降沿触发。	3
STB	1	此脚位高电平时,忽略CLK信号。 执行命令STB下降后数据输入。	4
VDD	-	电源	5, 18
SEG1/KS1至 SEG9/KS9	0	段输出脚(P沟道漏极开路) 也是键盘扫描源脚。	6~14
SEG12/GR7 至 SEG14/GR5	0	段/ 位输出脚。	15,16,17
GR4 至 GR1	0	位输出脚。	23,22, 21,20
GND	-	接地脚。	19,24




方框图






引脚分配







输入/输出脚示意图




输出脚: GR1 至 GR4




输入/输出脚: DIO



输出脚: SEG1/KS1至SEG9/KS9



输出脚: SEG12/GR7至SEG14/GR5





极限参数

(除非另作说明, Ta=25℃, GND=0V)

参数	符号	范围	单位
电源电压	VDD -0.5 至 +7.0		V
逻辑输入电压	VI	-0.5至VDD+0.5	V
驱动器输出电流/单位脚	IOLGR	+250	mA
池约爺湘山电加/牛卫胸	IOHSG	-50	mA
最大驱动器输出电流/总计	ITOTAL	400	mA

推荐操作参数

(除非另作说明, Ta= -20 至 +70℃, GND=0V)

参数	符号	最小	推荐	最大	单位
逻辑供应电压	VDD	2.7	5	5.5	V
动态电流(见注释)	IDDdyn	-	-	5	mA
高电平输入电压	VIH	0.6VDD	-	VDD	V
低电平输入电压	VIL	0	-	0.4 VDD	V

^{• &}lt;u>注:测试条件:设置显示控制命令 = 80H (显示关闭状态)</u>

电气特性


(除非另作说明, V_{DD}=5V, GND=0V, Ta=25℃)

参数	符号	测试条件	最小	推荐	最大	单位
高电平输出电流	IOHSG1	$V_{ m O}$ = $V_{ m DD}$ - 2V SEG1 至 SEG11. SEG12/GR7 至 SEG14/GR5	-20	-25	-40	mA
	IOHSG2	$V_{ m O}$ = $V_{ m DD}$ - 3V SEG1 至 SEG11. SEG12/GR7 至 SEG14/GR5	-25	-30	-50	mA
低电平输出电流	IOLGR	V _o = 0.3V GR1 至 GR4 SEG12/GR7 至 SEG14/GR5	100	140	-	mA
低电平输出电流	IOLDOU T	V _O = 0.4V DOUT	4	-	-	mA
每段高电平输出 电流公差	ITOLSG	V_O = V_{DD} - $3V$ SEG1 至 SEG11. SEG12/GR7 至 SEG14/GR5	ı	-	±5	%
高电平输入电压	VIH	-	0.6VDD	-	VDD	V
低电平输入电压	VIL	-	0	-	0.4VDD	V
振荡频率	fOSC	-	350	500	650	kHz
K1 至 K3 下拉电阻	KSR	VDD=5V	40	-	100	kΩ



开关特性波形

MC2101 开关特性波形如下所示。




PW _{CLK} (时钟脉冲宽度) ≥400ns t setup (数据建立时间) ≥ 100ns t _{CLK-STB} (时钟 – 选通时间) ≥ 1 μ s t _{TZH} (上升时间) ≤ 1 μ s t _{TZL} <1 μ s

PW_{STB} (选通脉冲宽度) ≥ 1 μ S thold (数据保持时间) ≥ 100ns t $_{THZ}$ (下降时间) ≤ 10 μ S fosc = 振荡频率 t $_{TIZ}$ <10 μ S t $_{PZL}$ (传播延迟时间) ≤ 100ns t $_{PLZ}$ (传播延迟时间) ≤ 300ns



段引脚阻抗图





功能说明


命令

MC2101有4种命令。 第一种命令是显示设置命令,第二种命令是数据设置命令。第三种命令是地址设置命令,第四种命令是显示控制命令。

命令1:显示方式设置命令

显示方式设置命令有 2位(b1,b0) 用于设置显示方式, 2位(b7,b6) 用作命令。 $12位(b5 \sim b4)$ 任何情况下都固定为'00'。 $2位(b3 \sim b2)$ 则不做考虑。 命令1中命令位(1b7,b6) 是 "0","0"。

显示方式设置命令确定段和位的个数。该命令在未显示时执行。且b1,b0的默认值为"1","1"用作开启电源。此状态选择了7位,9段并使能键盘扫描。若 b1,b0 是 "1","0"则选择 6 位 10 段并使能键盘扫描。若 b1,b0 是 "0","1"则选择 5 位11段并使能键盘扫描。若 b1,b0是"0","0"则选择 4 位12段并使能键盘扫描。





命令 2:数据设置命令


数据设置命令包括数据写入方式设置,地址增量方式设置和方式设置。且b3和 b0的默认值都是"0"用来开启电源。

数据写入方式设置有2位(b1,b0) 用于写数据到显示方式和读取键盘扫描数据。

地址增量方式设置有1位(b2) 用于选择地址增量或固定不变。

且3位(b5~b3) 任何情况下都固定为'000'。

命令 2中命令位 (b7,b6)是"0","1"。






命令3:地址设置命令

显示存储器有地址设置命令寻址。有效地址范围是"00H"到"0DH"。若地址被设置为0EH至0FH,则忽略数据直到设置为有效地址。

开启电源时, 地址设置为"00H"。



显示方式和 RAM 地址


通过串行接口从外部设备发送到MC2101的数据保存在显示 RAM 并分配地址。MC2101的RAM地址以 每8位为一个单位如下所示。

SEG1	SEG4	SEG5	SEG8	SEG9	SEG14	
00H _L		00H _U			01H _m	GR1
02H _L		02	H _U		03H _m	GR2
04H _L		04	Η _U		05H _m	GR3
06H _L		06	H _U	07H _m		GR4
08H _L		08	H _υ	09H _m		GR5
0AH _L		0AH _U			0BH _m	GR6
0CH _L		0CH _U			0DH _m	GR7
b0	b3	b4	b7	7 b0	b5	
xxH _L	-	х	κH _U		xxH _m	
低 4 位		Ē	高 4 位		低 6 位	_




命令4:显示控制命令

显示控制命令用于开启或关闭显示器。同时也用于设置脉冲宽度。请参考以下图示。当电源开启,选择1/16脉冲宽度时显示关闭。






显示时序波形





串行通信形式


MC2101串行通信位式如下图所示





串行通信举例

初始化设置的串行通信时序图。




这里: 数据 1:显示模式设置

命令 2:数据设置命令 命令 3:地址设置命令

数据 1 至 n :传输显示数据 (最大14 字节)

命令 4:显示控制命令

存储器更新时序图




这里: 命令 2 -- 数据设置命令 命令 3 - 地址设置命令

数据 – 显示数据



推荐软件编程流程图




• 注意: 1. 命令 1: 显示模式设置

2. 命令 2: 数据设置命令 3. 命令 3: 地址设置命令 4. 命令 4: 显示控制命令

5. 第一次对IC供电时,显示RAM的内容不确定:因此,强烈建议在初始化程序中对显示RAM进行清零操作。




典型应用电路





共阴极型 LED显示





封装信息

SOP 24

